

Gasgestängewelle ausgeschlagen

Post by "newvalves" of May 23rd 2020, 9:44 am

Hallo Mertes,

je nach Matériel den du als Buchse nimmst solltest du den Alublock neu Bohren .

(Und die Antwort ist auch abhängig vom zustand der Bohrung im Block , wie gut wie schlecht die Passung ist)

Erst den Block aufbohren , dann die Buchse drehen, die Buchse wird nicht reingeschlagen sondern reingepresst (immer schlecht auf Alu zu schlagen) und Wenn die Welle ausgeschlagen ist , kann man eine breitere Buchse aus Messing drehen .

Falls du bei Baden Württemberg bist kann ich dir diese Arbeiten machen.

Gruß Yves