

W111 Hinterfedern mit Gummibälgen

Post by "Wuff_6.3" of Jun 1st 2020, 9:42 pm

[Quote from 300SEL/6.3](#)

Federspanner brauchst Du da keinen. Schubstreben vorne lösen, dabei mit Wagenheber unterstützen und dann ablassen. Geht ganz einfach und ist wirklich ungefährlich.

Da stimme ich Theo zu. Hab das mal ganz am Anfang bei meinem 280SE gemacht und es war wirklich kein Akt. Aber eine Hebebühne sollte man schon haben.

VG Tom