

W110 höher legen

Post by "Michael Hans" of Jun 25th 2020, 2:45 pm

Hallo Sven,

mach bloß nicht den Fehler Transporterreifen zu montieren. Dies hatte ich vor ca. 10 Jahren einmal ausprobiert. Der Wagen steht da wie eine eins. Aber das Wort Fahrkomfort ist hinfällig. Der Wagen hoppelt nur so auf der Straße. Du musst schließlich zwischen 4 und 6 bar Luftdruck fahren. Die Transporterreifen haben eine doppelte Karkasse, deshalb auch der hohe Luftdruck und außerdem wie der Name schon sagt ausgelegt eben für Transporten, die als Leergewicht und Beladen einiges an Gewicht auf die Straße bringen.

Und wenn wie bei mir unterwegs ein Transporter-Reifen defekt war und ich nur einen normalen PKW Reifen erhielt war der Wagen danach nicht fahrbar. Er schwankte in alle Richtungen.

Gruß

Michael