

# **Bilstein Federn 108 324 0204 - Farbcodierung**

**Post by "Insulaner" of Jun 30th 2020, 9:56 am**

Hallo Michael,

bau' die Federn mit den existierenden Gummis ein. Wenn es Dir dann zu hoch oder zu niedrig erscheint bestellst Du halt andere Gummis. Federn sind hinten doch schnell gewechselt. Die ungespannte Länge ist soweit ich weiß immer gleich; d.h. die Farbcodierung ist die Federkonstante; also nur unter Belastung zu messen.

Viele Grüße,

Hagen

.