

# **LUFTFAHRWERK FEDERUNG KOMPLETT ABLASSEN W109**

**Post by "AirBenz" of Aug 4th 2020, 8:28 pm**

Hallo liebe Daimlerfreunde,

mich habe bereits die Suche bemüht aber auf meine Frage keine passende Antwort gefunden.  
Es geht um folgendes:

Ich möchte das Auto einmal komplett ablassen, sprich die Druckluft aus dem Fahrwerkssystem lassen.

Hab schon am Ventil, um das Kondenswasser zu entfernen, gedrückt. Aber da geht dann nur der Druck aus dem Behälter weg und nicht aus den Bälgen.

Hoffentlich gibt es dafür eine unkomplizierte kurzfristige Lösung.

Danke schon mal fürs Lesen.