

# **LUFTFAHRWERK FEDERUNG KOMPLETT ABLASSEN W109**

**Post by "Guido W109" of Aug 7th 2020, 10:36 am**

Michael, wenn ich eventuell auch eine Idee einbringen könnte.

Schneide alle drei Leitungen die vom Ventil zum Federbehälter gehen über, setze ein T-Stück ein und verlege diesen 3. Anschluss (Leitungen) in den Innenraum wo du sie an zwei Absperrhähnen anschließt (vorn u. hinten getrennt), damit könntest du schon mal deine variable Höhe die du haben möchtest einstellen. Der abgehende Anschluss des Absperrhähnen legst du nach aussen. Dazu muss dein Hauptsteuerventil aber vorher auf Block (mittelstellung des Hauptventil)gestellt werden damit keine Luft aus deinem Vorratsbehälter kann.

Das wäre von mir aus beizutragen.

Gruß Guido