

Wo gehört dieses Blech hin

Post by "MarcS" of Oct 9th 2020, 4:22 pm

Hallo,

so wie Ralph es schon geschrieben, und Cephyr es am 26.03.18 mit dem Bild "Beifahrerfußraum" gepostet hat, wird das Blech im Fahrzeuginnenraum, im Beifahrerfußraum, auf die werksseitige Dämmung verschraubt. Darüber liegt dann der Beifahrer-Fußraum-Teppich (welcher oben übrigens mit Druckknöpfen fixiert wird, dass nur nebenbei).

Also nicht in die Tonne treten, ..., sondern wieder ans Auto montieren.

Auf der Fahrerseite ist dieses merkwürdig aussehende Blech nicht verbaut, ich tippe somit auch auf Hitzeschutz wegen dem Auspuff.

Ob dies alle 111er und 112er Cp's und Ca's ab Werk hatten (also baujahrabhängig) weiß ich nicht, mein 250er von 1967 mit Handschaltung hat es.

Nach meinem Kenntnisstand ist es unabhängig von der Art des Getriebes

Soll ich schauen, welche Farbe es zumindest bei meinem Wagen ab Werk hat? Geht aber erst in ein paar Tagen

Mattschwarz oder hellgrau ... , ich weiß es nicht mehr.

Grüße

Marc