

Typenbezeichnung Kofferraum, bohren oder kleben ?

Post by "Nordlicht 109" of Nov 9th 2020, 9:35 pm

Moin,

ich stehe vor einer Entscheidung bei der ich gerne Eure Meinung dazu hätte.

Der Kofferraumdeckel ist vor Jahren mal erneuert worden und hat keine Bohrungen für die Typenbezeichnungen , auch nicht von innen als Vorbereitung oder ähnlich zu erfühlen oder sehen.

Ich hätte aber gerne den Schriftzug 300 sel und 3.5 an dem Kofferraumdeckel dran.

Liegen habe ich diese noch. Ausgemessen an einem anderen Fahrzeug habe ich die Position auch schon.

Aber, ich stehe mit der Bohrmaschine in der Hand vorm Deckel und traue mich nicht da einfach 5 Löcher rein zu bohren.

Ankleben ist aber nicht original und hält das ?

Oder einfach ein Jever mehr trinken und drin sind die Löcher.
Was meint Ihr ??

Grüße

Dirk