

Typenbezeichnung Kofferraum, bohren oder kleben ?

Post by "Olof K" of Nov 10th 2020, 10:31 am

Moin Dirk,

kommt auf deine Ansprüche an. Kleben ist einfacher und rostmässig sicherer. 1-2 Schriftzüge würde ich mir dann aber auch in den Fundus legen. Heutig geklebte Abzeichen sind ja auch eher grossflächiger.

Bohren würde ich mich nur mit einer Schablone trauen, damit die Stifte des Schriftzugs auch wirklich sauber passen. Aber sowas ist aus Holz ja schnell gemacht. Und natürlich nicht den kleinen durchsichtigen O-Ring vergessen, der Zwischen Schriftzug und Lack zur Abdichtung montiert wurde.

Gruss

Olof