

Neues Furnier Armaturenbrett W108

Post by "RalleW108" of Jun 9th 2021, 3:50 pm

Hallo Zusammen,

ich möchte gerne mein Holzarmaturenbrett (NUSSBAUM STANDARD) restaurieren (neu furnieren, lackieren etc.)

Die Ausrüstung dazu steht zur Verfügung. Vakuumsack etc.; Lackierung beim Holzfachbetrieb etc. Auch ein Schreinermeister hilft mir dabei!

Die Grundsätzliche Frage ist, muss ich ausser dem alten Lack (ist schon abgebeizt) auch das alte Furnier entfernen?? Bevor ich neu furniere!

Wenn ich das alte Furnier nicht entferne wird das Brett ca. 0,5mm dicker! Eigentlich nicht dramatisch!?

Das alte Furnier vom schichtholzartigen Brett zu entfernen ist nicht gerade die schönste Arbeit!



Wer kann mir aus Erfahrung helfen!

Lieben Dank für den Support!

Viele Grüße aus Fürth

Ralf