

# Neues w111 Cabrio

Post by "Insulaner" of Aug 21st 2021, 11:53 am

Hallo Ralf,

[Quote from rgswa](#)

Kann es denn sein, das bei verspannten Stabi er vorne genau gleich hoch ist und hinten hängt.

dann waere ja das Auto verzogen. Kotfluegelmontage vorne geht natuerlich auch in die Messung ein. Besser ist es am Rahmen zu messen. Ebene Stellflaeche beim Messen ist natuerlich Voraussetzung; auch nicht einfach zu finden. Und Reifenluftdruck sehr penibel einstellen.

Noch was (falls noch nicht erwaehnt): die Teller hinten auf den Schubstreben sind nicht symmetrisch, also wenn beide muessen z.B. nach links stehen.

Viele Gruesse,

Hagen

.