

W111 Ausbau Armaturenbrett und Holz

Post by "Breiti" of Nov 10th 2021, 10:55 am

Der Lautsprecher muss raus, damit du die Schrauben der Heizungsblende lösen kannst.

Gehalten an sich wir das Holz durch die Schrauben in der Zierleist (Chrom)

Allerdings müssen alle runden Schalter raus, da diese nicht mit dem Holz zusammen entnommen werden können.

Knöpfe abziehen / schrauben und die Überwurfmutter entfernen.

Die Polsterung oben und unten abbauen, dann die Zierleiste, dann die Lüftungsdüsen.

Lenkrad muss nicht ab.

Viel Vergnügen. 🤔

PS, Wuff, hast du Flügeltüren? 😄

Ralph