

# **W111 280SE Coupe Armaturenbrett und Holz einbauen?**

**Post by "Feliu" of Jan 15th 2022, 1:21 pm**

Hallo, ich habe zu dem Einbau auch eine Frage.

Die Holzblenden am Armaturenbrett werden ja angeschraubt. Ist das schon alles, oder wird das Holz von hinten noch verklebt, oder mit einer dünnen Schaumstoffschicht beklebt.

Beim Ausbau war es nur direkt aufs Blech geschraubt. Da er noch nie auseinander war, vermute ich mal, dass es so richtig ist.

Jedoch waren einige Stellen an denen sich z.B. die Chromleisten befinden, mit Klebeband versehen. Soll das so und wenn ja, gibt es da seitens des Klebebandes etwas zu beachten?

Schon mal danke vorab.

Viele Grüsse

Eric