

W111 Ausbau Armaturenbrett und Holz

Post by "winfried" of Feb 6th 2022, 9:46 pm

Dunkler geht immer, heller nicht, leider.

Wenn die Töne angepasst werden sollen, solltest Du nach dem trocknen der Beize, die Teile nass machen. So siehst Du ungefähr wie es nach dem Lackauftrag aussieht. Wenn nötig, dass eine oder andere Teil nachbeizen.