

W111 Ausbau Armaturenbrett und Holz

Post by “winfried” of Feb 7th 2022, 11:55 am

Hallo David

Die hellen Teile müssten mit Beize abgedunkelt werden. Soweit ist es vermutlich klar. Allerdings würde ich in kleinen Schritten vorgehen. Das bedeutet, etwas nachbeizen, trocknen lassen und dann die nicht gebeizten und die gebeizten Teile mit einem feuchten Lappen abreiben, um zu sehen ob Du den gleichen Tönungsgrad erwischst hast. Mit feucht abreiben meine ich nicht wässern.