

W109 / 300 SEL Fensterchrom

Post by "surban" of Nov 14th 2022, 7:15 pm

Moin.

Viele (dünne) Chromleisten habe ich mit einem Hartholz abbekommen. Hartholz unter die Chromleiste und dann mit sanften Hammerschlägen die Leisten Stück für Stück runterdängeln. Letztendlich gehen so auch die meisten Dickeren runter welche geclipst sind.

Viel Erfolg, Sascha.