Schiebedach w110 Dachhimmel

Post by “Hansi108” of Mar 26th 2025, 9:04 am

> Quote from BPonton62
>
> Hallo Hansi
>
> Was meinst du mit „vorher oder nachher bezogen“?
>
> Der Rahmen besteht im Prinzip aus einem Quadrat aus Ca 15mm Flachstahl, da drumherum wird der Dachhimmelstoff verklebt, dann ins Schiebedach eingeschoben und mit den Rastklammern vorn befestigt nach oben.
>
> Gut beschrieben auch im Werkstatthandbuch.
>
> Teilenummer vom Spannrahmen
>
> A110 780 03 09
>
> Viel Erfolg und Grüße
>
> Georg
>
> Display More

Hey Georg,

Danke für deine Info.

Mit "vorher oder nachher "dachte ich an einen dünnen Schutzstoff über den Metallrahmen?Aber ich glaube das muss nicht sein.

Ich muss erstmal einen Rahmen finden und vorher den Himmel einziehen.Ich hoffe da kommen keine Überraschungen.Danke euch für die Infos.

Beste Grüße

Hansi