

Abschirmplatte bzw.Hitzeblech M129

Post by "RAZVAN" of Mar 13th 2010, 4:05 pm

[Quote from Steps](#)

Läßt sich der Schutz ohne Krümmer oder Ansaugung abzuschrauben reinfummeln

Hi,

die Aussparungen (die auslaufenden Lasche(n)) sollten nicht auf dem Krümmer anliegen. Ebenso beim Festzurren erst darauf achten, das sie bündig zum Zylinderkopf abschließen.

Die Schellen handfest anziehen, so da geradno n Verspannung bzw. kein Verrutschen mehr möglich ist. Nicht übertreiben mit dem Anziehen, da sich das Material ausdehnt (welch Erkenntnis 😞)

Der Einbau ist fast selbstredend. Von vorne unter die Spinne reinschieben. Schellen sollten schon bereits durch die "Vierkant"-Aussparung im Vorfeld durchgezogen sein. An der Ansaugspinne selbst sind am vorderen und hintersten Rohr extra "Ausbuchtungen" miteingegoßen worden. Dort werden die Schellen gegen Verrutschen angebracht. Die Schrauben-schellen werden von obenher im Sichtbereich angezogen.

Ciao