Muss die 2mm Platte unbedingt hinter der Schließöse (Tür)

Post by "B. Bredehorn" of Feb 22nd 2008, 9:31 pm

Hallo Markus,

da muss nicht EINE 2mm PLatte dahinter, sondern nach Bedarf unterfüttert werden. Und den hast Du ja ganz offensichtlich!

Der Keilzapfen muss eben mittig in die Schliessöse einschwenken. Wann´s richtig ist, merkst Du dann schon.

Die Beilagen gibt es normal in mehreren Dicken.

Wenn Dein Auto mal einen Unfall hatte kann es da schon lustig werden und Dich die ein oder ander Stunde kosten.