

Muss die 2mm Platte unbedingt hinter der Schließöse (Tür)

Post by "B. Bredehorn" of Feb 23rd 2008, 12:06 am

Hallo Bosn,

das ist doch schon ganz gut erklärt; ich weiss nur nicht, wo Du da Markierbohrungen anbringen willst! Sind doch schon 4 da!

Wenn das die Türen sind, die vorher auch drin waren, ist's einfach, wenn nicht, kann's schonmal problematisch werden. Muss aber nicht.

Lackierer, die was auf sich halten wollen IMMER die Türen getrennt lackieren. Ich hatte meine 2 Tage lang eingestellt und dem gesagt, er soll sie drinlassen. Und - zack - draussen waren sie. Das war ein Spass, mit den perfekt gelackten Türen an dem Unfallwagen die Türen auf Spaltmaße zu bringen.

Hatte aber auch was gutes: Da ich vorher bei den hinteren Türen auf Anraten mit Unterlegscheiben rumgepfuscht hatte, habe ich mir dann beim Zusammenbau mit lackierten Türen gedacht, daß ich mir DAS nicht mehr antue und mal die Kundigen des VDH angerufen.

Und der Herr Rohde wusste, daß es da eine Richtgabel gibt, um am angeschweissten Türband zu biegen. Das wusste sonst KEINER.

Die MB Vertretung hier war so freundlich, mir die Gabel aus dem Schrank zu kramen und auszuleihen, und damit ging's perfekt. Gibt zwar kleine Macken im Lack, aber das war zu verschmerzen!

Markus, hört sich so an, daß Du Dir mal ein paar Beilagen organisieren musst, und dann mal viel Spass beim Einstellen!