

Nachfertigung Membrane für die Unterdruckelemente W 107 / W 116 / W 108 / W 115 / W 123

Post by "Stuempfig" of Jul 5th 2013, 3:53 pm

[Quote from MPK78](#)

Gibte es für das Problem schon einen Lösungsansatz oder geb es auch andere Schubstangen die nicht "genietet" wurden und somit auch nicht ausgebohrt werden müssen???

Bei dieser Variante kann man das Strich-Achter Zentralelement verbauen.