

W111 korrekt Aufbocken!

Post by "Minoo" of Aug 14th 2013, 11:16 pm

Im WHB zum W111 steht daß man die Unterstellböcke (ich nehme an daß diese nach dem Aufbocken per Wagenheber das Gewicht tragen sollen) vorne und hinten jeweils links und rechts unten am Rahmenboden auf Höhe der Wagenheberaufnahmen anbringen soll.

Das ist doch die genau die Stelle an der ich auf der Hebebühne mit Holzklötzen angesetzt habe...