

Einspritzpumpe 300SEb

Post by "Elchtest" of Feb 26th 2015, 8:19 am

Nur falsch eingestellt...

Gasgestänge und Leerlaufdrehzahl CO falsch eingestellt.

Da hat einer das Teil reingehauen und nur die Gestänge zusammengeschaubt, wie sie "drin" war.

Ruckeln im mittleren Übergangsdrehzahlbereich deutet drauf hin (dort zu mager).
Dafür Leerlaufdrehzahl vermutlich zu fett.

Empfehlung: Grundeinstellung wie beim 220SEb vornehmen. Gibts hier etliche Beiträge im Forum.

Gruß
Christian