

W108 Blinker defekt

Post by "HaWa" of Nov 23rd 2015, 4:19 pm

Hallo Ernest, Warnblinker und Blinker haben verschiedene Sicherungen. Sicherung 4 ist für die Blinkfunktion. Der Warnblinker muss ja auch ohne Zündung Funktionieren und läuft daher Über die Sicherung 1

Als evtl. ein Kontaktproblem an der Sicherung 4 oder ein nicht komplett eingedrückter Warnblinkknopf.

Gruß HaWA