

Unterdruck Membrane tauschen

Post by "HaWa" of Dec 28th 2016, 3:59 pm

Hallo E.

wenn du die Membranen ohne Insert gekauft hast war das für die Luftwaffe.

Membrane mit Insert verwenden und Zusätzlich den Bügel austauschen.

Dann geht es mit Gewinde M4 auf die Betätigungsstange schneiden (Türelemente)

Anleitung im Nachfertigungsfred Membranen.

Gruß HaWA