

# W123 230 automatic getriebe

Post by "Krippenstapel" of Jun 8th 2017, 3:03 pm

Hallo,

ohne Experte zu sein: Die Betriebsanleitung <http://mercedesclubs.de/books/...ngen/W123-200-230-250/#36> besagt, daß das Auto in Stufe D im 2. Gang anfährt, der erste kann nur mit Übergas (=Kickdown) geholt werden. Aber selbst bei meiner Wanderdüne reicht der zweite zum Anfahren. Erzieht auch dazu, nicht knapp in die Kreuzung zu schnippen 😊

Gruß,  
Rolf