

# Anzeige Motortemperatur / Öldruck

Post by "Silberblau" of Jun 24th 2017, 10:26 am

Hallo liebes Forum,

nach einem Motorwechsel spinnt die Anzeige der Motortemperatur. Sie zeigt zwischen 98 und 110 Grad an, am Motor gemessen ist sie aber normal - also so 10-20°C weniger.

Jetzt könnte das ja imho der Fühler oder die Anzeige selbst sein. Wie gehe ich denn da am Besten vor?

Der Öldruck wird übrigens auch nicht angezeigt, das war aber schon vorher.

Wenn man beruhigt fahren möchte wäre es schon schön wenn alles korrekt angezeigt wird.. 😊

Vielen Dank & viele Grüße  
silberblau