

Anzeige Motortemperatur / Öldruck

Post by "Rainer" of Jun 29th 2017, 1:13 pm

Hi,

@Olaf: Was ich nicht ganz verstehe ist, dass der Widerstand des Steckers bei niedrigen Temperaturen höher ist, als bei warmen. Also müsste doch eigentlich bei beschädigtem Kabel der Widerstand steigen und somit die Temperaturanzeige eher niedrigere Temperaturen anzeigen, oder habe ich da was übersehen ?

Gruß
Rainer