

M116 D-Jet sägt kalt nur auf P und N

Post by "Olof K" of Sep 20th 2017, 10:28 am

[Quote from Pitterchen](#)

Drehe er das Poti am Steuergerät ganz nach links bis zum Anschlag.

Dann um zwei, max. drei Klicks wieder zurück, dann hat er Werkseinstellung.

Aja?

Gilt das auch für den M110?

Fragt sich Olof