

W108 Servopumpe

Post by "Cephyr" of Oct 28th 2017, 8:26 pm

Hallo Marc,

hinter er diesem kleinen Deckel sitzt ein Überdruckventil. Der Deckel dichtet die Bohrung mit einem O Ring ab. Der O Ring sitzt in einer Nut im Deckel. Mit einem passenden Austreiber kannst Du die Spannhülse die den Deckel hält herausschlagen. Sei vorsichtig, hinter dem Deckel sitzt eine Feder, eventuell fliegt gleich alles raus wenn du den Austreiber rausziehst, am besten mit einem Schraubenzieher auf den Deckel drücken.

Grüsse

Ingo