

Drehzahlmesser W116 reparieren / kalibrieren

Post by "Volker450SL" of Dec 1st 2017, 10:35 am

Hallo,

das kannst Du kalibrieren, indem Du mit einem Funktionsgenerator ein Drehzahlsignal entsprechender Frequenz erzeugst und dann mit der Anzeige vergleichst und sie so justierst. Mit den Amplituden musst Du dabei halt spielen, bis sie der DZM verdaut.