

# gelöscht

Post by "Beule" of May 24th 2018, 10:14 am

[Quote from Cabrio15](#)

Hallo liebe Forumsmitglieder,

ich bin neu hier und hoffe, dass mir jemand helfen kann.

Bei meinem Ponton, W120 180a von 1958, fördert die elektrische Wischwasserpumpe(Sonderausstattung!) kein Wasser, aber sie surrt(arbeitet also), wenn man den Knopf zieht. Die Düsen sind nicht verstopft, das habe ich überprüft. Woran könnte es liegen, dass kein Wasser kommt?

Danke im Voraus!

Display More

Moinsen

Als erstes würd ich die Pumpe glaube ich ausbauen und mal in einen Wassereimer stellen. Nur weil sie surrt, muß sie noch nicht fördern. Und wenn Du mit den Düsen sicher bist, dann kmmen noch die Schläuche in Frage. Die sind im Zweifel genauso alt wie Dein Auto und komplett porös. Da Wasser schwerer ist als Luft förder die Pumpe dann Luft.

Viel Erfolg beim suchen  
Beule