

Becker Europa im W108 automatische Antenne möglich?

Post by "michaelw108" of Jul 18th 2018, 8:47 am

heisst das die Antenne fährt dann immer bei Zündung aus, oder wenn ich das Radio einschalte?