

# Luftfederung / Rost

**Post by "thomasj" of Aug 12th 2018, 11:19 am**

Hallo Matthias,

um die Kerbe zu prüfen brauchst Du die Zylinderwand nicht zu demontieren, der Kopf (damit meine ich die oberen beiden Lagen) reichen.

Viele Grüße,  
Thomas