

Heizung bleibt kalt.

Post by "ulrich.neu" of Oct 31st 2018, 7:25 pm

Hallo Ralf.

kalte Aussenluft wird durch den mit heissem Wasser gefüllten Wärmetauscher/Heizungskühler geführt und dabei erwärmt.

Ohne Frischluftzufuhr kann die Heizung nicht funktionieren.

Gruß Ulrich