

Heizung bleibt kalt.

Post by "Insulaner" of Oct 31st 2018, 8:14 pm

Hallo Ralf,

[Quote from rgs wa](#)

Irgendwie kann ich mir aber nicht vorstellen das es da unter gar nicht warm wird. Die Wärmetauscher kann ja fast anfassen und da unten bleibt alles kalt.

ist genug Kühlwasser drin?

Viele Grüße,
Hagen

.