

Automatikgetriebe am W110 immer im Übergas

Post by "Alex1986nbg" of Apr 8th 2019, 9:24 am

Ich habe in der Reparaturanleitung gelesen, Leerlaufstellung rein, Gaspedal drücken und mit dem linken Fuß leicht den Kickdown betätigen. Keine Veränderung, ich hätte erwartet, das der Motor eine Änderung zeigt. Wie kann ich das noch testen?