4-gang Automatik W108 280SE Schaltet nicht in den 2-4 Gang

Post by “AstroX” of Sep 12th 2019, 4:18 pm

Hi,

Was meinst Du denn mit "Fehlzündungen im Luftkasten"? ❓🤔

Zu mager lässt sich ja über das Kerzenbild erkennen. Wie sehen die denn aus?

Das ganze "Gas-Geraffel" inkl. Drosselklappe, etc. wurden nach Handbuch eingestellt? Du fährst ja auch ne US Version, richtig? .... Da ist die Einstellung teilweise etwas mühsamer wegen der Abgasreinigung. ESP ist ok?

Gruß,

Roland