

# **Träger der Hinterachse geht absolut nicht aus dem Gummilager im Kofferraum raus**

**Post by "Trompka" of Sep 13th 2019, 3:09 pm**

Versuch mal bei losgeschraubtem Lager von unten mit einer langen Verlängerung zu klopfen. Dann hast Du das Gewicht der Achse als ruhendes Zuggewicht und kannst das leichte Lager nach oben rausschlagen...