

# Frage an die Elektroniker zum Thema Temperaturfühler Klimaautomatik

Post by "Volker450SL" of Oct 11th 2019, 2:06 pm

Hallo Gregor,

es ist ein NTC mit 1,72 kOhm @ 25°C wenn mich nicht alles täuscht. Steht aber doch im Werkstatthandbuch. Nun gibt es in der Standardreihe keine NTC mit 1720 Ohm. Du musst also auf 1,5 oder 2 kOhm ausweichen. Und unbedingt darauf achten, dass der Schlauch vom Innentemperaturfühler zur Saugdüse im Heizungskasten noch heile ist. Die zerfallen nämlich gerne und dann sieht der Sensor falsche Temperaturen.