

Ponton Zeituhr

Post by "MichaelKnust" of Oct 14th 2019, 11:21 am

Hallo Zusammen,

die Zeituhr in meinem Ponton ist jetzt nach dem Aufziehen nicht mehr weitergelaufen. Bis gestern lief sie zuverlässig, allerdings in letzter Zeit nicht mehr so lange; ich hatte das Gefühl, dass ich sie nicht mehr so lange aufziehen konnte.

Ich habe sie jetzt ausgebaut , danach lief sie sporadisch eine viertel Stunde.

Wie kann man die Uhr öffnen und reinigen oder hat jemand von Euch sonstige hilfreiche Tipps wie die Uhr gangbar gemacht werden kann?

Freue mich auf eure Antworten.

Gruß Michael