

Ponton Zündung, auf der Suche nach Störungen

Post by "RoterBaron" of Dec 16th 2019, 3:30 pm

Hallo Hakan,

ich habe gerade gesehen, dass die Sicherung 2 nicht fliegen kann.
Der Abgriff der Klemme 15 erfolgt ja vor der Sicherung und nicht dahinter.

Ich bin nicht sicher, ob ich das Bild richtig interpretiere.
Die Klemme 15 geht vermutlich irgendwie untenrum zum Vorwiderstand, der sich auf dem Bild links unterhalb der Zündspule befindet, korrekt?

Wenn du also an der Vordwiderstandsklemme die zur Sicherung 2 geht nochmal misst, hast du ca. 4,5 Ohm?

Und Du bist sicher, dass das Kabel vom Vorwiderstand zum Sicherungskasten Sicherung 2 geht?

Viele Grüße

Michael