

# Transistor Schaltgerät

Post by "kama92" of Feb 5th 2020, 8:54 pm

[Quote from Guido W109](#)

Der Transistor sitzt in Fahrtrichtung links neben dem Kühler hinterm Kotflügel.

Und der Limaregler in Fahrtrichtung rechts neben dem Kühler hinterm Kotflügel, unter den Relais für die D-Jet.

Mit freundlichen Grüßen

Maik.