

Kabel für Leerlaufsteller

Post by "Obelix" of Mar 30th 2020, 6:23 pm

...weil die Kabel zu dem Schalter zum Automatic-Getriebe gehören, das du nicht hast !

Gruß

Christian