

Handbremse schnappt immer wieder zurück

Post by "newvalves" of Apr 11th 2020, 12:50 pm

Hallo Michael ,

leider muss du dafür, um das Problem richtig zu beheben , das Rohr ausbauen.

Wahrscheinlich sind Stellen abgerundet und es gibt keine richtig einrastung mehr .

Natürlich kann das eine oder ander Teil austauschen , das gibt aber keinen überblick auf

den Zustand der andere Teile . Mann kann diesen Fehler auch bestimmt ohne Ersatzteile beheben mit schleifen oder feilen.