

Kontrollleuchte Ladung

Post by "Wuerstchenprinz" of Apr 15th 2020, 9:32 am

Hallo Zusammen,

seit Kurzem habe ich ein Problem mit der Kontrollleuchte "Ladung". Motor aus, Leuchte aus, Zündstellung Leuchte an..... soweit so gut. Motor an, Leuchte bleibt an. Bei höheren Drehzahlen dimmt dann die Kontrollleuchte runter. Bei ca. 90-100 kmh ist dann die Leuchte aus. Stelle ich den Motor wieder aus und direkt wieder an, leuchtet die Kontrolllampe Ladung wieder.

Hat da jemand Rat für mich?

Vielen Dank und Grüße