

W108 280SE / Motor stirbt an der Ampel ab.

Post by "Wuff_6.3" of Jun 18th 2020, 7:48 am

[Quote from rgsua](#)

Und dieses "leicht beisst" regt mich schon lange auf. Was heisst das? Ich hatte mal eine Freundin, die biss auch leicht. Das wird aber als Referenz nicht funktionieren.

Hi Ralf, ganz einfach: die Drosselklappe sitzt gerade so fest im Leerlaufanschlag, dass sie leicht hakt, wenn sie geöffnet wird. Diese Einstellung kann man aber nur machen, wenn das Gestänge zur DK ausgehängt ist.

Und die Bissfreudigkeit von ex-Freundinnen gehört leider nicht dazu (oder gottseidank? 😊)

[Quote from Skrati](#)

und der Wagen springt dann einfach nicht an

Skrati, du musst schon etwas genauer sein - dreht der Anlasser nicht oder orgelst du und der Motor kommt nicht? Im zweiten Fall hilft es oft, mit halb oder voll getretenem Gaspedal zu starten, der Motor bekommt dann zusätzlich Luft. Steht auch so in der Bedienungsanleitung.

VG Tom