

Kühlkreislauf bei der Heckflosse entlüften

Post by "Klacha" of Sep 13th 2020, 3:54 pm

hallo

Das Thema ist zwar schon länger her aber ich habe bei meinem Ponton 219 das gleiche Problem.

Thermostat getauscht. Kühlwasser eingefüllt bis OK Kühler. Dann gestartet und die Heizung an. Ohne Kühlerdeckel. Dann kamen nach 10min ca. 2l raus. Wie oben schon beschrieben Riesensauerei. Danach wieder aufgefüllt und Testfahrt.

Mit Heizung auf heiss gehts. Ohne Heizung schnellt die Temperatur wieder hoch bis 120.

Zusätzlich steigt die Temperatur noch schneller in einer Steigung.

Ist das System nicht richtig entlüftet? Wieso schiesst das Wasser raus? Wie entlüfte ich richtig?

Vielen Dank!! 😊