

W112 Probleme mit Abblendlicht & Rücklicht wenn Blinklicht eingeschaltet

Post by "Nichtschwimmer" of Oct 6th 2020, 1:43 pm

[Quote from HaWa](#)

Hallo Ulli,

Wenn du alle aus dem Kabelbaum herausragende Ringkabelösen an braunen Leitungen untereinander und mit 31/Masse/Minus) verbindest sollte es funktionieren.

Gruß HaWA

Hallo HaWa,

könntest du erklären warum das so ist. Führt das "Masseproblem" dazu dass das Blinkrelais spinnt? Danke für die Antwort.

Grüße Udo