

Motor 190c -> Verteiler mit oder ohne Unterdruckverstellung??

Post by "ReinerE" of Jan 29th 2021, 2:52 pm

Hallo Ralf,

Deine Frage in # 35, Abs. 2 ist wohl nicht hinreichend beantwortet.

Zur Vorgehensweise:

Du stellst die Zündung bei 4500U/min. auf 30 Grad.

Im Idealfall entspricht der Z:undzeitpunkt dann bei den anderen Messpunkten den Vorgaben des Werkes und wie von Dir vorher markiert.

D.h. Einstellwert ist 4500 U/min. Alles andere sind Kontrollwerte für das korrekte Funktionieren der Anlage. Bei Fragen, fragen.

Viel Erfolg.

Gruss

Reiner